

Instrukcja instalacji i użytkowania

GBox[®] Autoryzacja

Data wydania: 09.11.2022





1. Wstęp

Dokument opisuje podstawowe czynności, jakie należy wykonać, aby zainstalować czytnik kart przedsiębiorstwa oraz aplikację **GBox® Autoryzacja**, które są niezbędne do działania usługi TACHO Zdalnie.

W dokumencie znajdą Państwo wymagania oraz sposób korzystania z programu do obsługi czytnika, który gwarantuje prawidłowe działanie usługi zdalnych odczytów.

2. Wymagania sprzętowe

- → System Windows[®],
- ➡ Port USB w standardzie 2.0 lub wyższym,
- → Internet o przepustowości łącza minimum 2 Mb/s.

UWAGA! Prawidłowe wykonanie odczytu zdalnego jest możliwe tylko przy spełnieniu poniższych warunków:

- Aplikację należy zainstalować wyłącznie na 1 stanowisku, do którego podłączony jest tylko 1 czytnik kart,
- Zainstalowanie aplikacji na kilku komputerach jednocześnie spowoduje nieprawidłowe działanie usługi,
- Aplikacja powinna mieć nieprzerwany dostęp do sieci Internet ze względu na wymaganie autoryzacji odczytów np. w nocy,
- Karta przedsiębiorstwa znajdująca się w czytniku powinna odpowiadać tej, którą zablokowany jest tachograf w pojeździe,
- Konfiguracja aplikacji GBox® Autoryzacja nie jest możliwa poprzez pulpit zdalny (RDP),
- ➤ Aplikacja GBox[®] Autoryzacja nie działa na systemach zwirtualizowanych.



UWAGA! Na komputerze, na którym uruchomiona jest aplikacja GBOX Autoryzacja <u>nie mogą być zainstalowane</u> inne aplikacje, które mają dostęp do kart przedsiębiorstwa (np. firm trzecich).

Równoczesne działanie aplikacji GBox Autoryzacja i aplikacji konkurencyjnej powoduje problemy z prawidłowym działaniem aplikacji dostarczanej przez Inelo jak również usługi TACHO Zdalnie.

3. Instalacja

 Pobierz aplikację z panelu GBox® Online. Wejdź w moduł Ustawienia a następnie w zakładkę Dostępy. W sekcji Aplikacja GBox Autoryzacja kliknij Pobierz aplikację,

Ustawienia								
POJAZDY	GRUPY POJAZDÓ	KIEROWCY	UŻYTKOWNICY	DOSTĘPY	REGUŁY ALERTÓW			
	Integ co po narzę Utwó Dowie	acja API Meet GBox Icja pozwala na połączer naga sprawniej zarządza Izjami zapewnia lepszą w rz dane logowania dz się więcej o działaniu	ile systemu GBox z wybra ć przewozami. Wymiana vydajność i skuteczniejszy u API meet GBox	ınym systemem TMS danych między e śledzenie dostaw.	* 3.			
,	Aplik Aplik pobie przed Utwó	icja GBox Autoryzacja cja wspiera działanie usł anie danych z tachograf siębiorstwo transportowe rz dane logowania	ugi TACHO Zdalnie, pozw w i kart kierowców. Dzięł może redukować czas z Pobierz aplikację	alającej na automaty ki zdalnym pdczytor wiązany z odczytam Pobierz instruk	vczne i. 			



 Uruchom pobrany plik, który zainicjuje instalację i postępuj zgodnie z czynnościami proponowanymi przez instalator. Sterownik czytnika kart zostanie zainstalowany automatycznie,

Jeśli korzystasz jednocześnie z kilku czytników, pamiętaj o wyborze właściwego: **OMNIKEY CardMan 3x21**.





Pomyślne zainstalowanie sterowników sygnalizuje lampka czytnika, święcąca ciągle w kolorze zielonym.



Po zakończeniu instalacji aplikacji, podłącz przewód USB do właściwego portu w komputerze i uruchom aplikację. W zestawie z czytnikiem dołączona jest podstawka. Dociśnij ją mocno do jego spodu.



UWAGA! Jeżeli instalacja sterownika czytnika z poziomu aplikacji **GBox® Autoryzacja** nie powiedzie się, możesz zainstalować czytnik poprzez system Windows®. W tym celu podłącz czytnik kart do portu USB. System automatycznie wyszuka potrzebne sterowniki - może to trwać kilka minut. Po udanej instalacji pojawi się komunikat: "Urządzenie OMNIKEY CardMan 3x21 jest gotowe do użycia".



- 4. Włączenie i konfiguracja
 - 1. Uruchom aplikację klikając w

na pulpicie lub poprzez menu START:

Programy → INELO → GBox[®] Autoryzacja:

n Konfigurator GBOX Autoryzacja Tacho X						
Konfiguracja aplikacji GBOX Autoryzacja						
Język	polski 🔽 GBOX 🌘					
Login	login					
Hasło	******					
Czytnik kart	HID Global OMNIKEY 3x21 Smart Card					
Aplikacja Typ uruchomienia	Automatyczny					
Stan	Uruchomiono					
	Start Stop					
Informacje						
Stan czytnika Ostatni kontakt z serwerem	Karta wyjęta Brak					
	Logi programu 🛛 🕅 Wyczyść logi					

2. Podaj Login i Hasło wygenerowane w Panelu GBox Online,

Hasło do **GBox® Autoryzacja** różni się od hasła do Panelu GBOX® Online.

Hasło i **Login** wygenerujesz samodzielnie w module **Ustawienia**, w zakładce **Dostępy**.



 Włóż kartę przedsiębiorstwa do czytnika (do momentu pokonania lekkego oporu). Aplikacja domyślnie wskaże nazwę czytnika - OMNIKEY CardMan 3x21,

Jeśli korzystasz z różnych systemów lokalizacji możesz wyrobić dodatkową kartę przedsiębiorstwa. Dzięki temu unikniesz konieczności przekładania kart pomiędzy czytnikami.

Po zakończeniu konfiguracji kliknij w przycisk Start (jeśli nie jest wyszarzony) oraz zamknij okno przyciskiem [X] w prawym górnym rogu. Aplikacja będzie uruchomiona w tle.



Aplikacja działa jako usługa systemowa - uruchamia się automatycznie wraz ze systemem Windows® i działa nieprzerwanie (w tle), nawet po restarcie komputera.

5. Korzystanie z aplikacji

- "Stan" Uruchomiono oraz "Stan czytnika" Karta i czytnik OK informuje, iż posiadasz stałą możliwość autoryzowania zdalnych odczytów kartą przedsiębiorstwa. Zaplanowane odczyty będą wykonywane prawidłowo.
- Typ uruchomienia Automatyczny oznacza, że usługa autoryzacyjna będzie włączana automatycznie wraz z systemem Windows (w tle).

Prawidłowo działającą aplikację prezentuje poniższa grafika:



	🗞 Konfigurator GBOX Autoryzacja Tacho 🛛 🗙			
Konfiguracja	a aplikacji GBOX Autoryzacja			
Język po	olski 💽 GBOX 🌘			
Login log	pin			
Hasło **	****			
Czytnik kart H	ID Global OMNIKEY 3x21 Smart Card 💌			
Aplikacja Typ uruchomienia Au Stan Q	tomatyczny Uruchomiono Start Ston			
Informacio				
Stan czytnika Ka Ostatni kontakt z serwerem	rta i czytnik OK 20-05-12 08:28:03			

Aby wykorzystać czytnik do innej aplikacji, zatrzymaj aplikację przyciskiem

Stop , który czasowo zatrzyma działanie aplikacji. W polu **Typ uruchomienia** pojawi się stan: **Ręczny**.

Aby ponownie uruchomić autoryzację, naciśnij ręcznie przycisk Start					
INELO	Użycie zaplano	przycisku owanych odcz	Stop ytów.	spowoduje	przerwanie

Za pomocą pola **Stan czytnika** użytkownik może monitorować poprawność działania aplikacji. Możliwe stany:

→ Karta i czytnik OK - prawidłowe działanie aplikacji,



- Karta wyjęta brak karty przedsiębiorstwa w czytniku zaplanowane odczyty nie wykonają się,
- Brak czytnika czytnik kart został wypięty z komputera zaplanowane odczyty nie wykonają się,

Jeśli aplikacja działa prawidłowo i posiada dostęp do Internetu, to w polu Ostatni kontakt z serwerem zawsze pojawiać się będzie aktualna data i godzina. W innym przypadku pojawi się informacja Brak, informująca, że nie ma połączenia pomiędzy komputerem, a serwerem INELO®.

6. Ważne informacje

UWAGA! Aby sprawdzić poprawność konfiguracji zalecamy wykonać testowy odczyt. Otrzymany plik zaimportuj do programu analizującego czas pracy np. **4Trans**® i zweryfikuj poprawność pliku oraz zawartych w nim danych.

- Stan aplikacji GBox® Autoryzacja możesz monitorować na bieżąco w panelu GBox® Online (ramka nad listą zleceń odczytów w module TACHO Zdalnie),
- Aby odinstalować aplikację wykorzystaj narzędzie "Dodaj/usuń programy" systemu Windows®,
- Jeśli chcesz korzystać z autoryzacji odczytów na innym komputerze, koniecznie odinstaluj aplikację z obecnego komputera i przystąp do instalacji na kolejnym,
- Więcej informacji na temat konfiguracji odczytów zawiera pomoc modułu
 TACHO Zdalnie. Dostępna jest po kliknięciu w ikonę w panelu GBox®
 Online.



Zintegrowane rozwiązania dla transportu







bok@inelo.pl www.inelo.pl